



## FULL DISCLOSURE

### Un método instantáneo para evaluar la presencia de plomo

- **EI USO**

- Determina la efectividad del lavado de las manos para remover los residuos de plomo:

Los individuos expuestos a plomo en su trabajo pueden usar "Full disclosure" antes de comer, beber, fumar o al final de la jornada para asegurarse de que no hay residuos de plomo en sus manos o en otras partes del cuerpo. Con esta demostración de limpieza los trabajadores se protegerán de manera más adecuada y protegerán a su familia.

- Para verificar las superficies que se sospecha están contaminadas con plomo

Por ejemplo si en algún lugar ya se prescribió que debe hacerse un régimen de limpieza. Las toallitas full disclosure sirve para verificar si las áreas contaminadas ya están libres de plomo y por tanto se podrá suspender el régimen de limpieza, o bien para asegurar que el régimen establecido fue el adecuado y ha dado resultado.

- **EL PRINCIPIO**

Limpie con la toallita la superficie a evaluar (piel, lentes de seguridad, mesas, bancos de trabajo, zapatos, etc.)

Rocíe la toallita con la solución ácida acuosa para solubilizar el plomo, luego rocíe el reactivo acuoso en la toallita.

- **LEA LOS RESULTADOS**

Si hay plomo soluble presente aparecerá de inmediato en la toallita a un color rosa o rojo. La intensidad del color que aparece puede indicar relativamente la cantidad de plomo presente.

Las toallas que presentan color pueden enviarse al laboratorio para realizar un análisis cuantitativo si se desea.

- **LAS VENTAJAS**

Puede usarse en la piel del humano incluyendo la cara sin causar daño porque los reactivos para la prueba nunca tocan la superficie a probar

Full disclosure fue desarrollado y patentado por CDC/NIOSH U.S. patente No. 6,248,593

Contáctanos:



m.perez@microanalisis.com  
m.camacho@microanalisis.com  
Tel. 01 (55) 57 68 77 44 Ext 5001, 5002



Descripción	Cat. No.
Kit Full Disclosure que incluye 11 pares de guantes de nitrilo, 10 toallas, solución de extracción, agua demonizada, 10 hojas de papel enserado, polvo revelador e instructivo	550-001
Kit Full Disclosure para análisis cuantitativo que incluye: 11 pares de guantes de nitrilo, 10 toallas, solución de extracción, agua demonizada, 10 hojas de papel enserado, polvo revelador e instructivo, 10 frascos contenedores y 10 templetas desechables	550-002



Contáctanos:



m.perez@microanalisis.com  
m.camacho@microanalisis.com  
Tel. 01 (55) 57 68 77 44 Ext 5001, 5002